



HANYŠ

Když věci mají váhu...

Kompletní řešení těžkých břemen



CRANES

www.hanys.cz

LIEBHERR

Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.

Počernická 425

250 73 Radonice

info@hanys.cz

www.hanys.cz



LIEBHERR

30 LET
VÝROČÍ

www.hanyš.cz

HANYŠ

LIEBHERR LTM 1030-2.1




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
35 t



Axle:
2



Max. radius:
40 m



Max. hoist height:
44 m



LIEBHERR LTC 1050-3.1




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
50 t




Axle:
3



Max. radius:
38 m



Max. hoist height:
43 m



LIEBHERR LTM 1055-3.2




TECHNICAL INFORMATION HERE



Max. load capacity:
55 t



Axle:
3



Max. radius:
46 m



Max. hoist height:
56 m



LIEBHERR LTR 1060




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
60 t



Axle:
0



Max. radius:
50 m



Max. hoist height:
55 m



LIEBHERR LTM 1070-4.2




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
70 t



Axle:
4



Max. radius:
48 m



Max. hoist height:
56 m



LIEBHERR LTM 1100-4.2




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
100 t



Axle:
4



Max. radius:
58 m



Max. hoist height:
78 m



LIEBHERR LTR 1100




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
100 t



Axle:
0



Max. radius:
60 m



Max. hoist height:
83 m

LIEBHERR LTM 1120-4.1




TECHNICAL INFORMATION HERE




Max. load capacity:
120 t



Axle:
4



Max. radius:
64 m



Max. hoist height:
91 m

LIEBHERR MK 140




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
8 t



Axle:
5



Max. radius:
65 m



Max. hoist height:
94,4 m



LIEBHERR LTM 1200-5.1




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
200 t



Axle:
5



Max. radius:
80 m



Max. hoist height:
101 m



LIEBHERR LTM 1230-5.1




TECHNICAL INFORMATION HERE




Max. load capacity:
230 t



Axle:
5



Max. radius:
82 m



Max. hoist height:
95 m



LIEBHERR LTM 1300-6.3




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)



Max. load capacity:
300 t



Axle:
6



Max. radius:
108 m



Max. hoist height:
84 m

LIEBHERR LTM 1350-6.1




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
350 t




Axle:
6



Max. radius:
66 m



Max. hoist height:
70 m



LIEBHERR LTM 1500-8.1




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
500 t



Axle:
8




Max. radius:
108 m



Max. hoist height:
138 m

LIEBHERR LTM 1800




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
800 t



Axle:
8



Max. radius:
126 m



Max. hoist height:
148 m



LIEBHERR LG 1550




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
550 t



Axle:
8



Max. radius:
108 m



Max. hoist height:
151 m



LIEBHERR LG 1750




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
750 t



Axle:
8





Max. radius:
136 m



Max. hoist height:
193 m



LIEBHERR LR 1750




TECHNICAL INFORMATION [HERE](#)




Max. load capacity:
750 t



Axle:
0



Max. radius:
136 m



Max. hoist height:
192 m

27x in the Czech Republic



HANYŠ

Contact details

Head office Radonice	+420 722 951 324
Praha- západ	+420 722 938 553
Karlovy Vary	+420 720 937 784
Plzeň	+420 777 125 727
Chomutov	+420 722 971 051
Litvínov	+420 702 267 690
Ústí nad Labem	+420 702 215 301
Lovosice	+420 606 070 917
Kralupy nad Vltavou	+420 725 970 790
Štětí	+420 601 101 373
Mělník	+420 720 073 153
Kladno	+420 722 971 361
Temelín	+420 720 969 763
České Budějovice	+420 725 964 327
Liberec	+420 775 558 058
Hradec Králové	+420 777 253 723
Pardubice	+420 722 976 970
Jihlava	+420 728 526 233
Dukovany	+420 720 970 079
Svitavy	+420 720 066 787
Brno	+420 777 118 318
Olomouc	+420 702 277 822
Přerov	+420 722 991 334
Otrokovice	+420 722 976 912
Zlín	+420 722 976 912
Ostrava	+420 777 030 910
Třinec	+420 777 246 396



100% Czech company



Own branches



**Expert co-ordination of course
of entire job**



24/7 telephone line



30 years on the market



Individual approach

Contact details



FOLLOW US



Presentation



THANK YOU

© 2023 HANYŠ, ALL RIGHTS RESERVED

Hanyš- Jeřábnické práce, s.r.o.